

Aufbauanleitung

Podeste



1. Bevor Sie das flachliegende Podest aufrichten, knicken Sie bitte alle Laschen einmal vor



2. Stecken Sie das Wellpappkreuz in das Podest



3. Legen Sie die Wellpappeinlage in die Unterseite des Deckels und klappen Sie die Laschen um.



4. Arretieren Sie den Deckel durch einstecken der Laschen in die vorgesehenen Schlitze im Deckel.

